

ASSENTO AJUSTÁVEL
ASSENTO AJUSTÁVEL
SIEGE RÉGLABLE
ASIENTO REGULABLE
ASSENTO AJUSTÁVEL



ALAVANCA DO TRAVÃO:
BORDOS DUPLOS NA RODA TRASEIRA
TRAVAGEM
BREMSHEBEL:
DUPPELTER HINTERKANTE -BREMSEN
MANÍPULO DO TRAVÃO:
BORDOS DUPLOS DA RODA TRASEIRA
ROUE ARRIERE

MANÍPULO DO TRAVÃO:
DUPLA TRAVAGEM
RODAS TRASEIRAS
ALAVANCA DO TRAVÃO:
DUPLA RODA TRASEIRA
BORDOS



ALAVANCA DE MUDANÇA DE DUAS VELOCIDADES:
a: EMBRAIAGEM DOS PEDAIS
b: EMBRAIAGEM DA RODA LIVRE
ZWEIFACH-SCHALTHEBEL
A) KUPPLUNG PEDAL
B) FREILAUFKUPPLUNG
ALAVANCA DE VELOCIDADES DE DUAS VELOCIDADES
a. EMBRAIAGEM DE PEDAL
b. EMBRAIAGEM DA RODA LIVRE

ALAVANCA DE MUDANÇA DE DUAS VELOCIDADES
a. EMBRAIAGEM DO PEDAL
b: ALAVANCA DA RODA LIVRE
ALAVANCA DE MUDANÇAS DE DUAS VELOCIDADES
a. EMBRAIAGEM DO PEDAL
b: EMBRAIAGEM DA RODA LIVRE



SE A CORRENTE FICAR FROUXA

*REMOVER A COBERTURA DE PLÁSTICO PRETA POR DEBAIXO DO QUADRO DESAPERTANDO OS PARAFUSOS DE CABEÇA PHILIPS.
*DESAPERTAR AS PORCAS DO SUPORTE
UMA VOLTA.
*DESLIZAR O SUPORTE DO PEDAL
PARA TENSIONAR A CORRENTE.
*REAPERTAR AS PORCAS DO SUPORTE DO PEDAL.
*COLOCAR DE NOVO A COBERTURA DE PLÁSTICO E INSERIR OS PARAFUSOS DE CABEÇA PHILIPS.

QUANDO A CORRENTE FICAR FROUXA

-REMOVER A COBERTURA DE PLÁSTICO TRASEIRA DEBAIXO DO QUADRO POR BAIXO DO SUPORTE DO PEDAL E DESAPERTAR AS PORCAS.
-DESAPERTAR AS PORCAS DO SUPORTE DO PEDAL UMA VOLTA.
-DESLIZAR O SUPORTE DO PEDAL PARA A FRENTE, PARA TENSIONAR A CORRENTE.
-COLOCAR DE NOVO A COBERTURA DE PLÁSTICO TRASEIRA DEBAIXO DO QUADRO POR BAIXO DO SUPORTE DO PEDAL E INSERIR OS PARAFUSOS.
-REAPERTAR AS PORCAS.

SE A CORRENTE AFROUXAR

-Retirar a tampa de plàstico preto debaixo do quadro desaparafusando os parafusos de cabeça Philips.
-Desapertar as porcas da placa de suporte do pedal uma volta.
-Deslocar a placa de suporte do pedal para a frente para apertar a corrente.
-Voltar a apertar as porcas da placa do pedal.
-Substituir a tampa de plàstico e inserir os parafusos de cabeça Philipis.

SE A CORRENTE FICAR FLOXA

-Remover a cobertura de plàstico sob o chassis. Desaparafusar os parafusos de cabeça Philips.
-Aliviar a placa de suspensão na roda do pedal uma volta.
-Deslocar o superte do pedal para a frente de modo a apertar a corrente.
-Reapertar os parafusos na placa do pedal.
-Voltar a colocar a cobertura de plàstico e inserir os parafusos Philips.

SE A CORRENTE ESTIVER FROUXA

-Remova a tampa de plàstico preta debaixo da estrutura desaparafusando os parafusos de cabeça Philips.
-Solte as porcas da placa de suporte do pedal uma volta.
-Deslize a placa de suporte do pedal para a frente para apertar a corrente.
-Volte a apertar as porcas da placa do pedal.
-Volte a colocar a tampa de plàstico e insira os parafusos de cabeça Philipis.

HOMCOM

IN240700166V02_UK_DE_FR_IT_ES

341-024



Go Kart

0-3 | CE | 3+ ANOS

PT: ATENÇÃO: Adequado para crianças com 3+ anos; Peso máximo: 35 kg.
FR: AVERTISSEMENT: Convient aux enfants de 3+ ans; Poids maximum: 35 kg.
DE: WARNUNG: Geeignet für Kinder im Alter von 3+ Jahren; Max. Gewicht: 35 kg.
ES: ADVERTENCIA: Adecuado para los niños de 3+ años; Peso máximo: 35 kg.
IT: AVVERTENZA: Adatto a bambini di 3+ anni; Peso massimo: 35 kg.

***PT*_IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LER CUIDADOSAMENTE.**
***FR*_IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

PT

⚠ AVISO:

1. PERIGO DE ASFIXIA—Peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 3 anos.
2. Apenas permitido para adultos instalarem; mantenha as crianças afastadas.
3. As crianças não devem montar este produto em superfície plana e lisa, e devem ser mantidas afastadas de estradas; é estritamente proibido em locais próximos de veículos motorizados, ruas, degraus, escadas, inclinações, colinas, estradas, valetas, piscinas ou outros locais com água;
4. Este produto deve ser utilizado sob a supervisão de adultos e deve ser usado com calçado;
5. Este produto é apenas para uso por uma pessoa de cada vez.
6. É necessária a montagem e instalação por adultos de todas as peças.
7. Não deixe as crianças brincarem sozinhas com este produto para prevenir o perigo de queda.
8. O brinquedo deve ser utilizado com precaução, pois são necessárias capacidades para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões no utilizador ou em terceiros.
9. Assegure-se de que este produto está devidamente montado antes de o utilizar.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

A. Guarde todas as instruções e as peças relativas a este produto para referência futura.
B. Verifique regularmente quanto a danos e certifique-se de que todos os parafusos estão bem apertados.
C. Verifique se o assento está bem fixo.
D. Limpeza: Limpe apenas com um pano seco na superfície.
E. Armazenamento: mantenha afastado do fogo, de locais húmidos e de outras áreas de temperatura alevada. Evite a exposição direta ao sol.

PT

⚠ ATENÇÃO:

1. PERIGO DE ASFIXIA—Peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 3 anos.
2. A montagem apenas por adultos, manter as crianças afastadas.
3. As crianças não devem montar este produto em superfície plana e lisa, e devem afastar-se das estradas de circulação; é estritamente proibido utilizar o produto próximo de veículos motorizados, de vias, de degraus, de escadas, de inclinações, de colinas, de estradas, de valetas, de piscinas ou de outros locais com água.
4. Este produto deve ser utilizado sob a vigilância de adultos e deve ser usado com calçado.
5. Este produto tem capacidade para apenas uma pessoa.
6. A montagem e a instalação de todas as peças devem ser efetuadas por um adulto.
7. Não deixe as crianças brincar sozinhas com este produto para evitar quedas.
8. O brinquedo deve ser utilizado com prudência, pois são necessárias capacidades para evitar as quedas ou colisões que possam causar lesões no utilizador ou em terceiros.
9. Assegure-se de que este produto está corretamente montado antes da utilização.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

A. Guarde estas instruções e as peças relativas a este produto para poder consultá-las posteriormente.
B. Verifique regularmente se o produto não apresenta danos e se todos os parafusos estão bem apertados.
C. Verifique se o assento está bem fixo.
D. Limpeza: Limpar apenas a superfície com um pano seco.
E. Armazenamento: Guarde afastado do fogo, da humidade e de outras zonas de alta temperatura. Evite a exposição direta ao sol.

DÊ O SEU CONTRIBUTO PARA A RECICLAGEM — ASSOCIAÇÃO ou ENTREGA ou DEPOSITAR

Consulte as normas locais de reciclagem.



MERGULHE O PNEU DE BORRACHA EM ÁGUA QUENTE (60 °C) AO UTILIZAR DIFICILMENTE.

MOLHE O PNEU DE BORRACHA EM ÁGUA QUENTE (60 GRAUS) ANTES DA UTILIZAÇÃO.

Aqueça o pneu em água a ferver (60 °C) se o veículo estiver frio.
Coloque o pneu em borracha em água quente (60 graus) quando o utilizar a frio.
Remova o centro do pneu em água quente (60 graus) quando o utilizar apenas.





DE

⚠ ATENÇÃO:

1. RISCO DE ASFIXIA — Peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 3 anos.
2. A montagem só deve ser efectuada por adultos. Mantenha as crianças afastadas.
3. As crianças devem usar capacete em superfícies planas e usar sapatos fechados quando circularem em estradas e locais com tráfego; na proximidade de veículos motorizados, ruas, escadas, declives, piscinas ou outros locais com água;
4. Este produto deve ser utilizado com precaução. È necessária perícia para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador, a terceiros ou a outros.
5. Este produto deve ser utilizado por apenas uma pessoa.
6. A montagem e instalação de todas as peças requerem a supervisão de adultos.
7. Não deixar as crianças brincar sozinhas com este produto, a fim de evitar acidentes.
8. A área de jogo deve ser usada com precaução, pois os fechos de gancho e laço podem causar causar quedas ou colisões que podem resultar em lesões no utilizador ou em terceiros.
9. Certifique-se de que o produto é montado correctamente para um uso seguro.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

A. Guarde todas as instruções e peças relativas a este produto para referência futura.
B. Verifique regularmente se existem danos e se todos os parafusos estão bem apertados.
C. Verifique se o assento está bem fixo.
D. Limpe com um pano seco.
E. Armazenamento: Mantenha afastado do fogo, da humidade e de outras áreas com altas temperatures. Evite a exposição direta ao sol.

ES

⚠ ADVERTÊNCIAS

1. PERIGO DE ASFIXIA—Peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 3 anos.
2. A instalação só pode ser realizada por adultos, mantenha as crianças afastadas ao instaler o kart.
3. As crianças devem montar este veículo numa superficie plana e lisa e manterem-se afastadas da aestrada; Está estritamente proibido nas provinidades de veículos motorizados, ruas, esadaas rolantes, declives, colinas, astedas, ribeiras e outros locais com água;
4. Este produto deve ser utilizado sob a supervisão de adultos e devem usar sapatos.
5. Este produto é limitado a um único passageiro.
6. Requer montagem e instalação de todas as partes por parte de um adulto.
7. Não permita que as crianças brinquem sozinhas com este produto para evitar perigos de queda.
8. O brinquedo deve usar com precaução, pois o fecho de gancho e laço pode causar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utiilzador ou a terceros.
9. Assegure-se de que este automóvel está montado de forma correcta antes de o utilizar.

MANUTENÇÃO E CUIDADO

A. Guarde todas as instruções e peças relativas juntas com este produto para as referências futuras.
B. Comprove regularmente para assegurar-se de que não há danos e que todos os parafusos estão apertados firmemente.
C. Comprove que o assento do kart está firmemente fixo.
D. Limpe: Limpar apenas a superficie com um pano seco.
E. Armazenamento: Mantenha afastado do fogo, da humidade e outras áreas de alta temperatura. Evitar a exposição direta ao sol.

IT

⚠ AVISOS:

1. RISCO DE ASFIXIA— Pequenas peças. Não adequado para crianças com menos de 3 anos.
2. A montagem só deve ser efectuada por adultos. Manter longe das crianças.
3. As crianças não devem utilizar este produto em superficies altas e lisas e manter-se afsstadas de estradas movimentadas. É severamente proibida a utilização nas proximidades de veiculos a motor, estradas, degraus, declives, piscinas ou outros locais com ãgua.
4. Este produto deve ser utilizado sob a supervisão de um adulto e as crianças devem usar sapatos.
5. Este produto só se destina a utilização individual.
6. É necessário que um adulto monte e instale todos os componentes.
7. Não deixar que as crianças brinquem com este produto ao sol, para evitar o risco de queda.
8. O pegasus deve ser utilizado com cautela, pois é necessária ama certa destreza para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões no utilizador ou em terceiros.
9. Assegurar-se de que este produto é montado correccamente antes da utilização.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

A. Guardar as instruções e as peças relativas a este produto para referência futura.
B. Verificar regularmente a existência de danos e certificar-se de que todas as uniões estão firmemente apertadas.
C. Verificar se o assento está fixo com segurança.
D. Limpeza: Limpar apenas a superficie com um pano macio e seco.
E. Conservação: Manter afastado do fogo, da humidade e em locais com temperatura ambiente elevada. Evitar a exposição direta ao sol.

UK

Se tiver alguma dúvida, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

MORADA DO IMPORTADOR:
MH STAR UK LTD
Unidafe 27, Perivale Park.
Horsenden Lane South
Perivale, UB6 7RH
FABRICADO NA CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP.:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, N.º 15. 08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'asistance à la clientèle.
Nos coondronñees sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@nhfrance.fr

Adresse d'IMPORTATEUR:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, 15, 08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÁS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408665

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP.:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbi, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP.:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

PEÇAS



FERRAGENS

